
IK 109

Скамья универсальная

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

1.	Рама скамьи	1 шт.
2.	Сиденье	1 шт.
3.	Спинка	1 шт.
4.	Болт М10х30 DIN 933 оц.	2 шт.
5.	Болт М10х60 DIN 933 оц.	2 шт.
6.	Шайба D10 DIN 125 оц.	4 шт.

1. При помощи комплекта: болт М10х30 (4); шайба D10 (6) прикрепите сиденье (1) к раме скамьи (3). При помощи комплекта: болт М10х60 (5); шайба D10 (6) прикрепите спинку (2) к раме скамьи (3) (рис.1).




Рис.1