IK 324

Шведская стенка с турником

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

1.	Нижняя часть рамы шведской стенки №5	1 шт.
2.	Верхняя часть рамы шведской стенки №5	1 шт.
3.	Крепления к стене	6 шт.
4.	Турник	1 шт.
5.	Стойки турника	2 шт.
6.	Болт М10х20	6 шт.
7.	Болт М10х50	4 шт.
8.	Болт М10х55	4 шт.
9.	Болт М10х75	2 шт.
10.	Гайка М10 самоконтрящаяся	10 шт.
11.	Шайба D10	20 шт.
12.	Колпак декоративный М10 S-17	26 шт.

1. Соедините нижнюю часть рамы шведской стенки №5 (1) с верхней частью рамы шведской стенки №5 (2). Использовать: болты М10х50 (7), шайбы D10 (11), гайки М10 (10).
2. В верхней части рамы шведской стенки №5 (2) прикрутить стойки турника (5). Использовать: болты М10х55 (8), шайбы D10 (11), гайки М10 (10).
3. На стойки турника (5) установить турник (4) с помощью болтов М10х75 (9), шайб D10 (11) и гаек М10 (10).
4. В отверстия стоек рамы шведской стенки №5 (1,2) установить крепления к стене (3). Использовать: болты М10х20 (6), шайбы D10 (11), гайки М10 (10) (рис.1).
5. Наденьте пластиковые колпачки (12) на болты и гайки.
6. Монтаж шведской стенки производить с помощью 12-ми анкеров М10 (в комплект поставки не входят). Для этого, приставьте шведскую стенку к стене. Размети места для сверления отверстий, просверлите, приставьте шведскую стенку к стене и совместите отверстия. Закрутите анкера.




Рис.1